

Criar etiquetas de disco com o LightScribe no notebook

Número de publicação do documento: 383416-131

Fevereiro de 2005

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Criar etiquetas de disco com o LightScribe no notebook
Primeira edição - Fevereiro de 2005
Número de publicação do documento: 383416-131

Criar etiquetas de disco com o LightScribe no notebook

O LightScribe é uma tecnologia de criação de etiquetas directamente no disco que fornece uma forma simples para gravar etiquetas precisas e de qualidade em serigrafia. Tudo que precisa fazer é gravar, virar o disco e gravar novamente.

O processo de criar etiquetas utiliza a unidade óptica do computador habilitada com o LightScribe, o software aperfeiçoado de etiquetas de disco e os discos especialmente revestidos de CD ou DVD (vendidos separadamente).

A unidade óptica habilitada com o LightScribe utiliza um laser óptico para gravar imagens num fino revestimento de tinta no lado da etiqueta de seu disco LightScribe. Não há tinta para borrar, nenhum papel para dobrar e nem adesivo para soltar. Os discos LightScribe são identificados pelo logótipo LightScribe na embalagem e na área interna do próprio disco.



Perguntas mais frequentes

■ Como sei se tenho uma unidade LightScribe?

Aparecerá o logótipo LightScribe (mostrado acima).

■ Posso actualizar minha unidade DVD-RW actual para trabalhar com a mídia LightScribe?

Não é possível actualizar a unidade óptica actual para utilizar o LightScribe.

■ Do que preciso para utilizar o LightScribe?

A gravação de etiquetas com o LightScribe requer três itens:

- ☐ A unidade óptica habilitada com o LightScribe.
- ☐ O software aperfeiçoado LightScribe.
- ☐ Os discos LightScribe (vendidos separadamente).

■ Quanto tempo demora para gravar etiquetas LightScribe?

O tempo necessário varia consoante o modo da imagem, Draft, Normal e Best (Rascunho, Normal e Optimizado), e a definição da área da superfície (faixa estreita com texto curvado, faixa média com texto curvado ou a superfície completa do disco). O uso dos modos Rascunho e Normal oferece um tempo de gravação menor, mas também resulta numa etiqueta mais clara. Na maioria dos casos, quanto menor for a área utilizada na etiqueta, menor será o tempo de gravação.

Quando a gravação da etiqueta inicia, o software LightScribe fornece uma quantidade de tempo estimada para o término da etiqueta. Uma barra de progresso mostra o tempo restante durante o processo de gravação.

■ Onde são vendidos os discos LightScribe?

Os discos LightScribe encontram-se disponíveis na maioria das lojas de artigos electrónicos e de informática e também por meio do site de compras online.

■ **O LightScribe pode gravar etiquetas coloridas?**

Actualmente, a tecnologia LightScribe cria imagens em tons de cinzento, semelhantes a fotografias em preto e branco.

■ **Posso utilizar meu computador para outras tarefas enquanto estou a gravar uma etiqueta LightScribe?**

Sim. O LightScribe não requer sua atenção durante o processo de gravação. É possível continuar a utilizar o computador para outras tarefas enquanto a etiqueta está a ser gravada.

■ **A imagem do LightScribe desvanecerá ou escurecerá com o passar do tempo ou sob a exposição à luz?**

Os discos LightScribe são otimizados para garantir que suas superfícies gravadas sejam duradouras. Algum pequeno desvanecimento poderá ocorrer com o passar do tempo. Para garantir um tempo de vida útil prolongado tanto para a etiqueta como para os dados, mantenha seus discos ópticos longe da luz directa.

■ **É seguro manipular a superfície/revestimento do LightScribe?**

Sim, os discos LightScribe são seguros de manipular, como qualquer outro disco óptico.

■ **É possível refazer etiquetas LightScribe?**

A etiqueta LightScribe é permanente e não pode ser apagada.

■ **O que ocorre se esquecer de virar o disco antes de gravar a etiqueta?**

O software LightScribe notifica que o disco não é reconhecido e solicita que o vire. O disco deverá ser posicionado com a etiqueta voltada para baixo na bandeja de discos ópticos.

■ **O disco LightScribe fica quente ou é perigoso manipulá-lo imediatamente após a gravação da etiqueta?**

Não, é seguro tocar o disco LightScribe assim que o processo de gravação da etiqueta for concluído.

Sugestões e truques

Antes de iniciar, revise estas sugestões úteis:

- **Escolha o design que melhor se adapte às suas necessidades.** O software LightScribe fornecido com o seu computador inclui uma variedade de modelos prontos para qualquer ocasião.
- **Utilize seus próprios textos, fotografias ou designs.** Abra sua aplicação de criação de gráficos favorita, crie seu trabalho e guarde-o em formato .bmp, .tif, ou .jpg. Desde seu software LightScribe, seleccione o ficheiro como fundo e conclua sua etiqueta adicionando o texto pretendido.
- **Faça de cada CD ou DVD um trabalho em progresso.** É possível adicionar novos textos e imagens (por exemplo, mais nomes de músicas ou de ficheiros) às etiquetas gravadas anteriormente. Simplesmente carregue o design de etiqueta utilizado originalmente para gravar, limpe os textos e gráficos existentes para evitar a gravação de informações duplicadas, adicione novos dados e grave novamente.
- **Pré-visualize sua etiqueta.** Para certificar-se de que sua etiqueta esteja exactamente da forma como pretende, utilize a função Print Preview (Pré-visualização de impressão), se disponível, ou imprima a etiqueta num papel para visualizar o resultado antes de gravar.
- **Diminua o tempo de gravação da etiqueta.** Mude do modo Best (Optimizado) para o Normal: gravará menos faixas por polegada para obter uma etiqueta mais clara, porém mais rápida. Ou então utilize os modelos Title (Título) ou Content (Conteúdo) em vez de Full Disc (Disco completo). Como o LightScribe grava do centro do disco para fora em anéis concêntricos, os modelos Title e Content poupam tempo confinando sua etiqueta em uma faixa mais estreita. Pela mesma razão, o uso de texto circular em vez de texto recto pode aumentar a velocidade da gravação.

- **Adopte o contraste.** Fotografias ou gráficos de alto contraste chamam mais atenção do que imagens em tons médios suaves. Utilize o recurso de pré-visualização de seu software para ver a aparência dos gráficos no disco.
- **Continue a utilizar seu computador.** Enquanto a etiqueta está a ser criada, pode continuar a utilizar seu computador para outras actividades. O software LightScribe indica o tempo restante para gravar a criação.
- **Evite choques ou vibrações repentinas.** Enquanto a etiqueta está a ser gravada, evite qualquer choque ou vibração repentina no computador.
- **Se estiver a utilizar o notebook, evite a perda repentina de energia.** Enquanto a etiqueta está a ser gravada, mantenha o adaptador CA de seu notebook e o cabo de energia ligados a uma tomada eléctrica em funcionamento.

Instalar o software LightScribe

Antes de criar etiquetas LightScribe, é necessário instalar o software adequado.

Se estiver a utilizar o notebook, instale o software incluído no disco *HP DVD Writer* do pacote "Necessário para configuração" fornecido com o notebook. Introduza o disco e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Criar etiquetas LightScribe

A gravação de etiquetas com o LightScribe é um processo separado da gravação de dados, música ou ficheiros de imagens em discos. Consoante o software LightScribe utilizado, poderá criar etiquetas antes ou depois de gravar os ficheiros no disco.



Para gravar a etiqueta depois de gravar o conteúdo do disco, é necessário virar o disco e posicioná-lo com a etiqueta voltada para baixo na bandeja de disco óptico.

As etiquetas podem apresentar títulos simples com listas de conteúdo ou é possível ser mais criativo, adicionando fundos e imagens.

Pode criar etiquetas com o InterVideo DiscLabel ou o Sonic Express Labeler. As secções seguintes fornecem instruções sobre como criar etiquetas LightScribe:

- Com o InterVideo DiscLabel.
- Com o Sonic Express Labeler.
- Depois de gravar um disco com o iTunes (disponível somente em algumas versões do software LightScribe).

Utilizar o InterVideo DiscLabel para criar etiquetas LightScribe

1. Seleccione **Iniciar, Todos os programas, InterVideo DiscLabel** e faça clique em **InterVideo DiscLabel** novamente.
2. Seleccione um estilo de modelo do menu Template (Modelo) e, em seguida, seleccione **Apply** (Aplicar).
3. Faça duplo clique na caixa de texto do título, se presente, ou seleccione **Add Text** (Adicionar texto).
4. Escreva o texto na janela Rich Text Edit (Edição de texto formatado) e faça clique em **OK**.
5. Com a caixa de texto assinalada (faça somente um clique), utilize a barra de ferramentas Text (Texto) para modificar a fonte, a cor e outras propriedades do texto.
6. Faça duplo clique na caixa de texto da lista, se presente, ou faça clique em **Add List** (Adicionar lista) para adicionar uma lista de conteúdo à etiqueta.
7. Faça clique em **Add** (Adicionar) para adicionar uma linha à lista.
8. Para escrever o texto para um item da lista, mova o cursor sobre uma das caixas de item (Title, Artist ou Length - Título, Artista ou Duração), faça clique na caixa e escreva o texto.
9. Repita as etapas 7 e 8 para cada item que pretender adicionar à lista de conteúdo.
10. Faça clique em **OK** quando concluir a lista.

11. Seleccione um fundo para a etiqueta do disco:

- ❑ Faça clique no menu **Theme** (Tema) e escolha uma das imagens de tema fornecidas. Faça clique em **Apply** (Aplicar).

– ou –

- ❑ Faça clique em **Edit Background** (Editar fundo) e, em seguida, faça clique em **Change Background** (Alterar fundo) para adicionar uma imagem de fundo à etiqueta. Siga as instruções apresentadas no ecrã para buscar e seleccionar o ficheiro de imagem. O InterVideo DiscLabel oferece suporte aos ficheiros de imagem .jpg, .bmp e .png.



Se utilizar uma imagem ou tema colorido, o LightScribe gravará como imagem em tons de cinzento (monocromática).

12. Seleccione **Add Image** (Adicionar imagem) e siga as instruções apresentadas no ecrã para buscar e seleccionar o ficheiro de imagem.

13. Seleccione a arraste a imagem para a área onde pretende que seja mostrada na etiqueta. É possível redimensioná-la seleccionando e arrastando suas laterais ou seus cantos.



Para remover a imagem da etiqueta, seleccione-a e prima **Delete** (Eliminar) no seu teclado.

14. Quando estiver satisfeito com o aspecto de sua etiqueta, faça clique em **LightScribe Print** (Imprimir LightScribe).

15. Faça clique em **Print** (Imprimir), introduza o disco LightScribe com a etiqueta voltada para baixo na bandeja do disco e faça clique em **OK**. O tempo estimado para concluir a gravação da etiqueta é apresentado junto com a barra de progresso. Pode continuar a trabalhar com seu computador enquanto o LightScribe grava a etiqueta.



Pancadas e vibrações repentinas no computador durante o processo de gravação poderão afectar a qualidade da etiqueta.

Utilizar o Sonic Express Labeler para criar etiquetas LightScribe

1. Faça clique em **Iniciar, Todos os programas, Sonic RecordNow!** e faça clique em **Express Labeler**.



Pode também abrir o Express Labeler desde o RecordNow! seleccionando **Label Disc**.

2. Certifique-se de que a opção **Disc Label** (Etiqueta do disco) esteja seleccionada na área Step 1: Select Project (Etapa 1: Seleccionar projecto).
3. Faça clique em **Text** (Texto) e escreva o texto para as opções Title (Título) e Subtitle (Subtítulo).
4. Para cada linha da descrição do conteúdo, faça clique em **New** (Novo), escreva o texto para as informações que pretende incluir e faça clique em **OK**.
5. Seleccionar um esquema para o modelo da etiqueta seleccionando **Layout** (Esquema) e escolhendo um esquema.
6. Se pretender utilizar um fundo, seleccione **Background** (Fundo). Seleccionar um dos fundos fornecidos ou faça clique na opção **More** (Mais) para localizar uma de suas próprias imagens para utilizar como fundo.



Se utilizar uma imagem colorida, o LightScribe gravará como imagem em tons de cinzento (monocromática).

7. Quando estiver satisfeito com o aspecto de sua etiqueta, introduza o disco LightScribe com a etiqueta voltada para baixo na bandeja e seleccione **Print** (Imprimir).

8. Desde o menu Disc Label, seleccione **LightScribe 12cm Disc** (Disco de 12 cm LightScribe).
9. Seleccione um nível de contraste e faça clique em **OK** para iniciar a gravação da etiqueta. O tempo estimado para concluir a gravação da etiqueta é apresentado junto com a barra de progresso. Pode continuar a trabalhar com seu computador enquanto o LightScribe grava a etiqueta.



Pancadas e vibrações repentinas no computador durante o processo de gravação poderão afectar a qualidade da etiqueta.

Criar etiquetas LightScribe com o iTunes (somente em algumas versões)


O iTunes trabalha com o Sonic Express Labeler para gravar de forma conveniente etiquetas em CDs de dados ou áudio. A lista de reprodução criada no iTunes para gravar o disco é automaticamente importada para o Express Labeler de forma que essas informações estejam disponíveis para utilização na etiqueta LightScribe.




Para utilizar o Express Labeler pelo iTunes, os dados ou as faixas de música na lista de reprodução que está a utilizar deverão caber em um único CD.

1. Seleccione **Iniciar, Todos os programas, iTunes** e faça clique em **iTunes** novamente.
2. Grave o CD de dados ou áudio com o iTunes. Quando o processo de gravação estiver concluído, faça clique em **Yes** (Sim) na janela Create LightScribe Label (Criar etiqueta LightScribe).
3. Certifique-se de que a opção **Disc Label** esteja seleccionada na área Step 1: Select Project (Etapa 1: Seleccionar projecto).


4. Seleccione um modelo da etiqueta fazendo clique em **Layout (Esquema)** e escolhendo um esquema.

 Os vários esquemas mostram diferentes quantidades de informações da lista de reprodução. Alguns mostram somente o título da lista de reprodução e outros mostram o título e os nomes das faixas da lista. É possível editar as informações da lista de reprodução seleccionando **Text (Texto)** para abrir a janela Edit Text (Editar texto).

5. Se pretender, seleccione um fundo fazendo clique em **Background (Fundo)**. Seleccione um dos fundos fornecidos ou faça clique em **More (Mais)** para localizar uma de suas próprias imagens para utilizar como fundo.

 Se utilizar uma imagem colorida, o LightScribe gravará como imagem em tons de cinzento (monocromática).

6. Quando estiver satisfeito com o aspecto de sua etiqueta, introduza o disco LightScribe com a etiqueta voltada para baixo na bandeja e seleccione **Print (Imprimir)**.
7. Desde o menu Disc Label, seleccione **LightScribe 12cm Disc (Disco de 12 cm LightScribe)**.
8. Seleccione um nível de contraste e faça clique em **OK** para iniciar a gravação da etiqueta. O tempo estimado para concluir a gravação da etiqueta é apresentado junto com a barra de progresso. Pode continuar a trabalhar com seu computador enquanto o LightScribe grava a etiqueta.

 Pancadas e vibrações repentinas no computador durante o processo de gravação poderão afectar a qualidade da etiqueta.

Restaurar o software LightScribe

Para restaurar ou reinstalar o software LightScribe em seu notebook, introduza o disco *HP DVD Writer* e siga as instruções apresentadas no ecrã.